


BOW


suspensión vertical
vertical pendant



Destinado solo para uso en interiores.
Intendend for indoor use only.

No use el producto cerca del agua o en un lugar húmedo, y nunca rocíe ningún líquido sobre el producto.

Do not use the product near water or in damp place, and never spray any liquid onto the product.



BOW 31130-

FIG-1





FIG-2




Para tensar el cable, presione el escañacables y luego desplácelo.


To adjust the height, press on the gripblock and then move it.

FIG-3

Enchufar la luminaria a la corriente (110-240V).
Plug the luminaire into the current (110-240V).



Puede regular la potencia del flujo de luz con el dimmer.
You can regulate the power of the light flow with the dimmer.




Encender y apagar: haga una pulsación rápida (menos de 1 seg.)
Continué presionando para regular la intensidad.

*ON and OFF: quick pressure (less than 1 sec.).
Keep pressing to dimming the intensity.*



FIG-4



Puede orientar el haz de luz girando el tubo.
También basculando la pantalla.

*You can orient the light beam by rotating the tube.
Also tilting the lampshade.*

Nexia
Culture x light

NEXIA ILUMINACIÓN S.L.
Polígono Industrial Can Carner
C/ Priorat, 14-20
08211 Castellar del Vallès
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 715 47 12
info@nexia.es www.nexia.es